

nedi


Ingebouwde Wi-Fi- schakelmodule

Artikelnummer: WIFIWMS10WT



Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland 08/22



Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van de Nedis WIFIWMS10WT.

Dit document is de gebruikershandleiding en bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product.

Deze gebruikershandleiding richt zich tot de eindgebruiker. Lees deze informatie zorgvuldig voor de installatie of het gebruik van het product.

Bewaar deze informatie altijd bij het product voor gebruik in de toekomst.

Productbeschrijving

Bedoeld gebruik

De Nedis WIFIWMS10WT is een slimme schakelaar die via de Nedis Smartlife app op afstand bediend kan worden.

Met het product kun je elk aangesloten apparaat draadloos op afstand in- of uitschakelen.

Het product is bedoeld om achter een wandschakelaar te worden geïnstalleerd.

Naar keuze kan een mechanische schakelaar op het product worden aangesloten.

Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product


Ingebouwde Wi-Fi-schakelmodule

Artikelnummer

WIFIWMS10WT

Ingangsvermogen	100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz
Max. last	3000 W / 150 W LED
Bedrijfstemperatuur	-20 °C - 50 °C
Frequentiebereik	2412 - 2462 MHz
Maximaal zendvermogen	18 dBm
Maximale antenneversterking	1 dB

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)



A

- 1 Draadklem (fasedraad van bediende apparaat)
- 2 Draadklem (fasedraad van het lichtnet)
- 3 Draadklem (nuldraad van het lichtnet)
- 4 Draadklem (neutrale van het bediende apparaat)
- 5 Draadklem (mechanische schakelaar)
- 6 Draadklem (mechanische schakelaar)
- 7 LED-controlelampje

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.

Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.

Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken op implanteerbare medische apparaten en andere medische apparatuur, zoals pacemakers, cochleaire implantaten en hoortoestellen. Voor meer informatie, raadpleeg de fabrikant van uw medische apparatuur.


Gebruik het product niet waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is. Dit kan een storing van andere elektronische apparaten en dus veiligheidsrisico's veroorzaken.

Installatie

Inhoud van de verpakking controleren

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade is op de onderdelen. Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan via onderstaande website contact op met de Nedis B.V. service desk: www.nedis.com.

Het product installeren (afbeelding B)



B

1. Zorg ervoor dat de stroomgroep waarop u het product wilt aansluiten, uitgeschakeld is.
2. Steek de fasedraad van het lichtnet van het apparaat dat je wilt bedienen in de draadklem **A1**.
3. Steek de neutrale draad van het apparaat dat je wilt bedienen in de draadklem **A4**.
4. Optioneel: steek de draden van een mechanische schakelaar in draadklemmen **A5** en **A6**.
5. Steek de neutrale draad in de draadklem **A3**.
6. Steek de netfasedraad in de draadklem **A2**.
7. Draai de schroeven vast.

Het product toevoegen aan de Nedis SmartLife app

1. Download, registreer/log in en open de Nedis SmartLife app op je mobieltje.
 2. Tik op + in de rechterbovenhoek van de Nedis SmartLife-app.
 3. Selecteer uit de lijst het apparaat-type dat u wilt toevoegen.
 4. Schakel de stroomgroep weer in, het indicatorlampje **A7** begint te knipperen. Als het indicatorlampje **A7** niet knippert,
 - a. schakel dan de stroomgroep weer uit.
 - b. Controleer of alle draden goed zijn aangesloten.
 - c. Schakel de stroomgroep weer in.Als het indicatorlampje **A7** knippert, ga dan verder met stap 5..
Zo niet, ga dan verder met stap d..
 - d. Schakel de mechanische schakelaar 6 keer in en uit om het product te resetten. Als je geen mechanische schakelaar op het product hebt aangesloten, overbrug de draadklem **A5 A6** 6 keer met een draad om het product te resetten.
 5. Volg de aanwijzingen in de Nedis SmartLife app op.
 6. Hernoem het product nadat het gevonden en toegevoegd is.
 7. Bevestig de naam.
 8. Je kunt het product nu met je smartphone of met de mechanische schakelaar bedienen.
- Om uw SmartLife-account met Amazon Alexa en/of Google Home te verbinden, stel deze met de "Smart Life"-actie of -vaardigheid in. Voor meer informatie raadpleeg de instructies op Amazon of Google.

Onderhoud

Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen. Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.

Garantie

Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen aan het product zullen de garantie ongeldig maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.

Dit product is alleen bestemd voor particulier gebruik (normaal huishoudelijk gebruik). Nedis is niet verantwoordelijk voor slijtage, gebreken en/of schade veroorzaakt door zakelijk gebruik van het product.

Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Afdanking



Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen door het ongecontroleerde weggooien van afval, bent u verantwoordelijk voor het recyclen van het afval, om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte product te retourneren, kunt u gebruik maken van de reguliere retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product recyclen voor het milieu.

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product WIFIWMS10WT van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.